







# ADATTATORE UNIVERSALE

## *Universal quick change*

FASE DI AGGANCIAMENTO  
Locking sequence



FASE DI SGANCIAMENTO  
Unlocking sequence



DISPONIBILE PER ESCAVATORI FINO A 50 TONS

*Available for excavators up to 50 tons*

PUÒ ESSERE FORNITO SIA NELLA VERSIONE CON SGANCIAMENTO MANUALE CHE IDRAULICO

*Can be supplied both mechanical and hydraulic*

NESSUNA MODIFICA È NECESSARIA SULLE BENNE

*No modification is requested on buckets*